

LED-Wechsel bei der Vollkassettenmarkise CC-1547 LED

1. Fahren Sie die Markise komplett aus, damit keine Spannung mehr auf den Gelenkarmen ist. Falls dies nicht möglich ist, öffnen Sie die Markise einige cm und fixieren Sie die Gelenkarme! (Hinweis: zur Vermeidung von Unfällen, da die Arme unter Federspannung stehen!)
2. Entfernen Sie die Halter Nr. 47 + 48 unterhalb der LED-Leisten in den Armen.
3. Lösen Sie die Verbindungen zwischen den LED-Leisten Nr.46 in den Armen mit den Kabeln Nr. 49 und 45.
4. Neue LED-Leisten mit den Haltern Nr.47 + 48 in die Arme verlegen und befestigen
5. Verbindungen der LED-Leiste wieder mit den Kabeln 49 und 45 verbinden

