

## Justierung der Motorendschalter

*Nutzen Sie dazu das mitgelieferte Einstellwerkzeug!*

Um an die Stellschrauben zum Einstellen des Motors zu kommen, öffnen Sie die Markise ca. 50cm. Auf der linken Seite sehen Sie zwei Innensechskant-Stellschrauben, „rot“ und „weiß“ - übereinander angeordnet. Beide sind mit Pfeilen gekennzeichnet. Der obere, weiße ist für das Einfahren. Der untere, rote ist für das Ausfahren. Beide sind jeweils mit „+“ und „-“ gekennzeichnet. Die Endschalter Einstellung im Motor ist mechanisch. Dementsprechend ist es oft notwendig die Endschalter sehr großzügig drehen, auch über viele Umdrehungen.

### Einstellen der Ausfahrweite:

Lassen Sie die Markise ausfahren und drehen Sie während des Fahrbetriebs den roten Endschalter Richtung „-“. Drehen Sie so lange, bis der Motor stoppt. Nun drehen Sie den Endschalter in Richtung, „+“. Schritt für Schritt, der Motor fährt dann weiter aus. Das tun Sie so lange, bis die gewünschte Ausfahrweite erreicht ist.

**ACHTUNG:** max. Ausfahrweite ist bedingt durch die Anschläge in den Gelenken der Arme. Diese sollten nicht ganz am Anschlag anliegen, da sonst die Spannung des Tuchs nachlässt.

### Einstellen der Einfahrweite:

Fahren Sie die Markise aus und lassen Sie diese wieder einfahren. Drehen Sie während des Fahrbetriebs den weißen Endschalter in Richtung „-“. Die Markise sollte stoppen bevor sie ganz geschlossen ist. Nun drehen Sie den Endschalter in Richtung „+“ bis die Markise geschlossen ist.

**ACHTUNG:** wenn die Markise geschlossen ist, muss der Motor auch abschalten! Sollte ein Brummen zu hören sein, arbeitet der Motor weiter. Drehen Sie in diesem Falle den Endschalter ein wenig in Richtung „-“, da der Motor sonst kontinuierlich weiterarbeitet und dadurch beschädigt werden könnte.

Kontrollieren Sie durch Drücken der „Stopp Taste“ im geschlossenen Zustand. Man darf kein abschalten/ klacken des Motors mehr hören.