

Programmierung der Fernbedienung

- Ziehen Sie den Stecker der Markise aus der Steckdose
- Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Fernbedienung. Neben der Batterie befindet sich eine Taste „P2“
- Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose – der Motor sollte 1x piepsen
- Drücken Sie 2x hintereinander die Taste „P2“ – das Drücken sollte beide male mit einem Piepsen des Motors quittiert werden
- Fernbedienung umdrehen und auf der Vorderseite die Einfahrtaste drücken (untere Pfeiltaste). Dies sollte der Motor mit einer Tonfolge von 7 Piep- Tönen quittieren.

Sollte sich die Markise danach nicht ausfahren lassen oder der Motor nur in eine Richtung drehen, verstellen Sie ggf. die Motorendschalter.

Sollte keinerlei Funktion möglich sein, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie ca. 1 Stunde. Ggf. ist der Motor überhitzt.

Danach die Programmierung nochmals durchführen und die Motorendschalter neu einstellen, insbesondere fürs Einfahren der Markise.

Anlernen einer zweiten Fernbedienung auf den Motor

- Stellen Sie sicher, dass die „erste“ Fernbedienung richtig programmiert ist und belassen Sie den Stecker in der Steckdose
- öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite beider Fernbedienungen. neben der Batterie befindet sich jeweils eine Taste „P2“
- drücken Sie an der „ersten Fernbedienung“ 2x die Taste „P2“, das wird jeweils mit einem Piep Ton seitens des Motors quittiert
- drücken Sie 1x die Taste „P2“ an der zusätzlichen Fernbedienung, dies wird seitens des Motors mit 5 Piep- Tönen quittiert.