

Gelenkarmwechsel bei einer Vollkassettenmarkise

1. Fahren Sie die Markise komplett aus, damit keine Spannung mehr auf den Gelenkarmen ist. Falls dies nicht möglich ist, öffnen Sie die Markise einige cm und fixieren Sie die Gelenkarme! (Hinweis: zur Vermeidung von Unfällen, da die Arme unter Federspannung stehen)
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
3. Entfernen Sie die Schrauben Nr.2 auf beiden Seiten der Markise und klappen Sie den Deckel Nr. 12 nach oben
4. Entfernen Sie die Madenschraube Nr. 25 auf der Innenseite des Gelenkarms
5. Markieren Sie die aktuelle Position des Gelenkarms in der Ausfallschiene mit einem Bleistift. Entfernen Sie dann die Muttern Nr. 28 und ziehen Sie den Arm von den Schrauben Nr. 31 ab.
6. Drehen Sie eine Schraube M6 von oben in den Bolzen Nr. 24
7. Heben Sie den Gelenkarm an um diesen zu entlasten und ziehen Sie mit Hilfe der Schraube den Bolzen nach oben heraus.
8. **VORSICHT beim Ausklappen des neuen Arms.**
Die Federspannung klappt den Arm auf!
9. Setzen Sie die Kupferbuchsen des alten Arms in den neuen Arm ein oder benutzen Sie die neuen Kupferbuchsen, falls vorhanden
10. Den Gelenkarm wieder im Gehäuse einsetzen und den Bolzen von oben nach unten einstecken, Achten Sie darauf, dass der Bolzen ganz in der Führung sitzt, oben nicht mehr heraussteht. Die vorhin eingedrehte Schraube entfernen!
11. Den Arm vorne in der Ausfallschiene wieder auf die beiden Schrauben aufsetzen, anhand der Markierungen ausrichten und die Muttern aufschrauben.
12. Den Deckel wieder zu klappen und die Schrauben Nr. 2 auf beiden Seiten eindrehen.
13. Es kann sein, dass Sie den Gelenkarmzeitpunkt nachstellen müssen, siehe entsprechende Anleitung.

