

Gelenkarmwechsel an einer Gelenkarmmarkise

1. Fahren Sie die Markise komplett aus, damit keine Spannung mehr auf den Gelenkarmen ist. Falls dies nicht möglich ist, fixieren Sie die Gelenkarme am Vierkanträger! (Hinweis: zur Vermeidung von Unfällen, da die Arme unter Federspannung stehen)
2. Entfernen Sie die Madenschraube Nr.37 an der Innenseite des Neigungsgelenks
3. Drehen Sie die Neigung ganz nach unten
4. Die Sicherungsmutter vom T-Stück in der Ausfallschiene entfernen und den Arm vom T- Stück abziehen
5. Gelenkarmbolzen nach oben herausziehen, evtl. mit einem Dorn von unten herausschlagen
6. **VORSICHT beim Ausklappen des neuen Arms!**
Die Federspannung klappt den Arm auf! Verletzungsgefahr!
7. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, Die vordere Sicherungsmutter Nr.22 nicht ganz festziehen, es soll Spiel auf dem T- Stück bleiben
8. Die Neigung wieder nach oben drehen, damit die Markise wieder gerade ist
9. Die Gelenkarmhöhe muss neu eingestellt werden (siehe Bedienungsanleitung)

