

## Motorwechsel bei einer Vollkassettenmarkise

1. Fahren Sie die Markise komplett aus, damit keine Spannung mehr auf den Gelenkarmen ist. Falls dies nicht möglich ist, öffnen Sie die Markise einige cm und fixieren Sie die Gelenkarme! (Hinweis: zur Vermeidung von Unfällen, da die Arme unter Federspannung stehen)
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
3. Entfernen Sie die Schrauben Nr.2 und Nr.16
4. Sicherungssplint aus dem Motor ziehen (Teil Nr.3)
5. Nehmen Sie das Teil Nr.1 vorsichtig ab, klopfen Sie ggf. mit einem Schonhammer dagegen.
6. Ziehen Sie den Motor (Nr.6) aus der Rollwelle (Nr.10) heraus. Achten Sie darauf, dass die Rollwelle auf der gegenüber liegenden Seite mit dem Rolleinsatz (Nr.14) im Lager (Nr.15) bleibt.  
TIPP: nutzen Sie die Notkurbelöse als Griff
7. Stecken Sie die beiden Aufsätze (Mitnehmer Nr. 7 und Zentrierer Nr. 8) sowie die Notkurbelöse vom alten Motor auf den neuen Motor um
8. Schieben Sie den Motor wieder ein, drehen ihn mittels der Notkurbelöse in die richtige Position und setzen Sie die seitliche Abdeckung (Nr.1) wieder auf (den Vierkantstift des Motors in die Haltevorrichtung auf der Innenseite des Seitendeckels einstecken. Das Kabel in die dafür vorgesehene Aussparung führen)
9. Drehen Sie die Schrauben Nr. 2 und Nr. 16 wieder ein und ziehen Sie diese wieder fest.
10. Sicherungssplint am Motor wieder einführen
11. Stellen Sie die Motor- Endschalter neu ein. (siehe Bedienungsanleitung)

